

Anwendungsempfehlung für Spirtzfüller als Spraydose

1. Lieferumfang

- Profi Spirtzfüller Spraydose

2. Grundlagen

- Verarbeitungstemperatur: Ca. 20°C bis 25°C

3. Vorgehensweise

1. Füller ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20° bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu füllendes Objekt reinigen und anschließend mit Silikonentferner entfetten.
3. Oberfläche mit Grundierfüller annebeln und ablüften lassen.
4. Erst danach den Füller in 1-2 Schichten deckend auftragen und 60 Minuten ablüften lassen.
5. Füller mit 800er Schleifpapier nass überschleifen.
6. Je nach Untergrundbeschaffenheit Schritt 3 und 4 wiederholen, bis eine glatte, gleichmäßige, lackierfähige Oberfläche entstanden ist.
7. Vor dem Aufbringen von Basislack, Autolack oder Acryllack, den Füller 24 Stunden durchtrocknen lassen. Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.de
+49-9321-90207-03
info@mg-prime.de