Lackieranleitung für Acryl-Lack als Lackstift

1. Lieferumfang

- Lackstift Profi-Acryl-Lack

2. Grundlagen

- Farbexakter Premium-Acryl-Lack für Untergründe wie Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- Für Airbrush-Anwendungen kann der Lack mit bis zu 20% Acrylverdünnung versetzt werden.

3. Vorgehensweise

1. Acryl-Lackfläschchen ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. Acryl-Lackfläschchen öffnen und die zu lackierenden Stellen vorsichtig und sehr dünn austupfen. Ein Pinsel zum Auftragen des Lackes ist in die Verschlusskappe integriert.
4. Sollte nach dem ersten Auftrag des Acryl-Lackes noch keine komplett deckende Farbschicht vorhanden sein, nach ca. 20 Minuten Ablüftzeit, den vorherigen Punkt noch einmal wiederholen.
5. Acryl-Lack ca. 24 Stunden komplett trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)
6. Für ein perfektes Ergebnis und zur Angleichung unterschiedlicher Lackflächen kann nach einer Woche Trocknungszeit die neu lackierte Stelle noch mit einer milden Schleifpolitur überarbeitet werden. Danach die Fläche wieder polieren und mit Hartwachs versiegeln.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.de
+49-9321-90207-03
info@mg-prime.de